



Liv Des+72

Overflatedesinfeksjon

Flytende etanolbasert overflatedesinfeksjon med tensid, med et alkoholinnhold på 75 %. Den brukes i konsentrert form for effektivt å forebygge og forhindre spredning av mikrobiologiske infeksjoner (bakterier, sopp, virus) via overflater. Tilsetning av overflateaktivt middel øker alkoholens kontakt med overflaten. Produktet er godt egnet for overflater forurenset med kroppsvæsker, blod etc. dvs. lett skitne overflater.

Bruksanvisning

Spray en rikelig mengde desinfeksjon på overflaten. Bearbeid overflaten med en ren tørkeklut eller lofritt papir. Det er viktig at overflaten er fuktig under rengjøringen. Bruk hansker for å unngå uttørring av huden.

Produktet oppfyller den europeiske standarden for desinfeksjonsmidler.

- Bakteriedrepende EN 13727 5 min
- Bakteriedrepende EN 13697 2 min
- Bakteriedrepende EN 16615 5 min
- Gjærdrepende EN 13624 5 min
- Gjærdrepende EN 13697 2 min
- Gjærdrepende EN 16615 5 min
- Soppdrepende EN13624 5 min
- Virusdrepende EN 14476 5 min
- Innkapslede virus 1 min
- Murint Norovirus 5 min

Bruk biocider på en sikker måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Navn	Mengde	Antall i eske	Art. Nr.
Plastflaske	1 L	12 stk/krt	17230001
Plastflaske m/membran kork	1 L	12 stk/krt	1723M001
Wipes	150 stk	150 stk/krt	17230150



Produktegenskaper

- pH-verdi: 7
- Etanolbasert
- Med tensid
- Motvirker bakterier, sopp og virus

Produksjonsland: Sverige